

# Bauanleitung – Podest für Pferde

## Schritt 1 – Trittfäche

Aus der 1000 x 500 x 18 mm Platte zwei Platten à 500 x 500 x 18 mm zusägen. Beide Platten miteinander verleimen, mit Schraubzwingen fixieren und trocknen lassen.

## Schritt 2 – Seitenteile zusägen

Schneide aus der 1200 x 600 x 18 mm Holzplatte vier Stücke à 300 x 600 x 18 mm zu. Die Längsschnittkante erhält dabei einen Winkel von 9,5°. Anschließend sägst du jede Platte zu einem trapezförmigen Seitenteil mit einer unteren Breite von 600 mm und einer oberen Breite von 500 mm. Zum Abschluss werden die seitlichen Kanten der Trapeze mit einem Gehrungsschnitt von 44° versehen, sodass die Teile später sauber aneinanderstoßen.

## Schritt 3 – Seitenteile verbinden

Richte die vier trapezförmigen Seitenteile passgenau aus und verbinde sie provisorisch zu einem geschlossenen Korpus. Bohre an den Stoßkanten 3 mm starke Löcher zum Vorbohren vor, um ein Aufspalten des Holzes zu vermeiden. Senke die Bohrungen anschließend, sodass die Schraubenköpfe bündig im Material verschwinden. Verleime danach alle Kontaktflächen und verschraube die Seitenteile fest miteinander, bis ein stabiler, rechtwinkliger Korpus entsteht.

## Schritt 4 – Trittfläche montieren

Nachdem die Trittfläche zuvor verleimt und vollständig getrocknet ist, positionierst du sie mittig auf dem Korpus. Bohre auch hier 3 mm starke Löcher zum Vorbohren vor und senke diese anschließend. Verleime die Auflageflächen und verschraube die Trittfläche anschließend schräg fluchtend zu den Seitenteilen mit dem Korpus, sodass sie plan aufliegt und dauerhaft stabil befestigt ist.

## Schritt 5 – Grifflöcher anbringen

Bringe an zwei gegenüberliegenden Seiten des Korpus die Grifflöcher an. Bohre dafür pro Griff zunächst zwei Löcher mit der Lochsäge. Verbinde diese Bohrungen anschließend mit einer Stichsäge, sodass ein sauberes, ergonomisches Griffloch entsteht. Schleife die Schnittkanten sorgfältig, um scharfe Kanten zu vermeiden und einen angenehmen Griff zu gewährleisten.

## Schritt 6 – Schleifen

Zum Abschluss schleifst du das gesamte Podest sorgfältig ab. Hierfür empfehle ich einen Schwingschleifer. Beginne mit einer gröberen Körnung und arbeite dich zu einer feineren Körnung vor, bis alle Flächen glatt sind. Achte besonders auf Kanten, Grifflöcher und Übergänge, sodass keine scharfen Stellen mehr vorhanden sind.

## Schritt 7 – Matte befestigen

Schleife die Oberfläche der Trittfläche an und entferne den Staub. Trage den Kleber in dicken Schlangenlinien oder vollflächig auf und lege anschließend die Gummimatte auf. Drücke die Matte fest an und beschwere sie mit einem Gewicht, zum Beispiel einem Eimer mit Sand. Lass den Kleber mindestens 24 Stunden, besser 48 Stunden, vollständig aushärten.

Und Fertig ist das Podest! ✨ Viel Spaß beim Üben mit deinem Pferd!

## Sicherheitshinweise

- Alle Kanten abrunden
- Schraubenköpfe versenken
- Podest vor Benutzung auf Stabilität prüfen
- Nur auf ebenem, rutschfestem Untergrund verwenden